

INSTALAÇÃO E DOWNLOAD

RADAR SONIC24GHz Plus

Passo 1. Acesse o site www.eletrosert.com.br.

Passo 2. Na aba Menu clique em **Download**.

Passo 3. Clique em **Aplicativo Android - Radar Sonic300LR e Sonic24GHz**.



Passo 4. Preencha a caixa de diálogo com seu dados e clique em **Baixar**. Em seguida clique em **Download**. Aparecerá uma janela dizendo que o sistema não possui permissão para instalar o aplicativo. Clique em **Fazer o download mesmo assim**.

Passo 5. Em seguida clique em **Instalar e Abrir**.



Passo 6. Permita que o app **SONIC300LX** acesse a localização em **Durante o uso do app**. Clique no **SN24GHz** que contém o **número de série** do equipamento que está em uso.

Passo 7. Insira a **senha 1234** e clique em **Parear**.



FUNÇÕES NO APLICATIVO



Serve para identificação do medidor em campo.

Permite realizar um ajuste mais fino durante as operações e monitorações dos valores de saída.

FUNÇÕES TRAVADO E DESTRAVADO

É usada quando for calibrar o instrumento.
Quando **travado**, o medidor não poderá ser calibrado e suas saídas estarão acionadas.
Após **destravar** é possível calibração do instrumento.

Permite a calibração dos valores de Zero de acordo com o range.

Permite a calibração dos valores de Span de acordo com o range.

Serve para proteger e "lacular" o instrumento no campo de operação.

Para acessar os menus Zero e Span, é preciso destravar a indicação Travado.

Serve para nomear o instrumento e assim melhor organizar os instrumentos em campo.

Permite que o operador selecione os valores de Zero e Span de acordo com seu range em campo.

